

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/frytkownica-beztluszczowa-cosori-cp158-af-1700w-opis-p-1663.html>



Frytkownica beztłuszczowa Cosori CP158-AF 1700W OPIS!

Cena	229,00 zł
Numer katalogowy	KAAPAFCSNEU0021
Kod producenta	KAAPAFCSNEU0021
Kod EAN	0810043370080
Marka	Cosori
Kolor dominujący	czerwony
Szerokość produktu	29.9
Głębokość produktu	39.8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7.8
Załączone wyposażenie	książka z przepisami, ruszt do grillowania, 5 x szpilki do szaszłyków
Komunikacja	sygnał dźwiękowy
Typ	beztłuszczowa
EAN (GTIN)	0810043370080
Model	CP158-AF-RXR
Funkcje	elektroniczny termostat
Wysokość produktu	32.1
Waga produktu	5.4
Bezpieczeństwo	automatyczny wyłącznik
Moc	1700
Pojemność misy	5.5
Kod producenta	KAAPAFCSNEU0021

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, POSIADA LEKKIE RYSY ORAZ ODŁAMANY KAWAŁEK PLASTIKU NA WYLOCIE POWIETRZA, RĄCZKA KOSZA JEST W KOLORZE CZARNYM(widoczne na zdjęciach), W ZESTAWIE BRAKUJE RUSZTU, SZPIKULCÓW DO SZASZŁYKÓW I KSIĄŻKI Z PRZEPISAMI(przekreślone na drugim zdjęciu), ZAŁĄCZONE WYPOSAŻENIE DOKŁADNIE UKAZANE NA REALNYCH ZDJĘCIACH, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI, OPAKOWANIE ZASTĘPCZE.

PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIĘCZNĄ GWR.

CENA KATALOGOWA: 539 zł

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY I WYPOSAŻENIE TOWARU.

Frytkownica beztłuszczowa Cosori CP158-AF 1700 W

- **Marka:** COSORI
- **Model:** CP158-AF
- **Kolor:** czerwony
- **Wymiary produktu:** 30 x 30 x 32 cm; 5.4 kg
- **Pojemność:** 5.5 L
- **Moc (W):** 1700 W
- **Napięcie:** 240 V
- **Materiał:** Tworzywo sztuczne wolne od BPA.
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak
- **Funkcje specjalne:** Duży kosz o pojemności 5,5 l, 11 wstępnie ustawionych programów; duży dotykowy wyświetlacz LED; funkcja podgrzewania i utrzymywania ciepła; przypomnienie o shake; z nieprzywierającymi koszami do smażenia (wolny od BPA i PFOA); z książką kucharską

FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA COSORI CP158-AF 1700W

Z bezolejową frytkownicą Cosori przygotujesz frytki i przekąski w dużo zdrowszy sposób, w porównaniu do tradycyjnych frytkownic olejowych


Duża pojemność odpowiednia dla całej rodziny z 3-5 członkami. Kwadratowy kosz oferuje więcej miejsca do gotowania o 15% więcej w porównaniu do okrągłych. Frytkownica powietrzna COSORI 5,5 l może pomieścić 2,5kg całego kurczaka, podczas gdy mały okrągły kosz nie może. Posiada duży wyświetlacz z 11 zaprogramowanymi trybami przygotowania potraw.

Unikalne dla frytkownicy Cosori : pomocne przypomnienie o wstrząśnięciu, informujące, kiedy należy wstrząsnąć zawartością, aby uzyskać równomierne wysmażenie.

Wypróbuj funkcję utrzymywania ciepła, jeśli chcesz, aby jedzenie było dobrze przechowywane przez chwilę.

Jedenaście ustawień wstępnych, jedna najnowocześniejsza maszyna. Dzięki wyborowi za jednym dotknięciem frytkownica Cosori Air Fryer zarządza wszystkimi obliczeniami. Niezależnie od tego, czy są to frytki, czy frittata, wszystkie posiłki, dodatki i desery są gotowe do smażenia na powietrzu.

Wiadomo, że smażenie na powietrzu wytwarza żywność o 85% mniej tłuszczu niż frytkownica, ponieważ wymaga niewielkiej ilości oleju lub wcale - często wystarczy tylko łyżka stołowa. Jego wysoce efektywna cyrkulacja powietrza równomiernie gotuje potrawy, zachowując jednocześnie chrupkość. Nie będziesz już musiał rozpalać całego piekarnika! Oszczędzaj czas i olej.





Ty dokonujesz wyboru, a maszyna zajmie się obliczeniami. Panel LED pomaga w dokonywaniu doskonałych wyborów - bez względu na to, jakie potrawy zdecydujesz się przygotować.

Unikalne dla frytkownicy Cosori Air: pomocne przypomnienie o wstrząśnięciu, informujące, kiedy należy wstrząsnąć zawartością, aby uzyskać równomierne usmażone produkty. Wypróbuj funkcję Keep Warm, jeśli chcesz, aby jedzenie było przez chwilę zachowało świeżość.

W wielu innych frytkownicach nie znajdziesz opcji podgrzewania. Podgrzewanie w widoczny sposób poprawia teksturę potraw i trwa od 2 do 5 minut! To z pewnością przebija czasochłonne podgrzewanie w tradycyjnych piekarnikach.

Wymowany kosz wewnętrzny ułatwia oddzielenie i wyczyszczenie części, która zbliża się do jedzenia. Możesz również zabrać go tam, gdzie przygotowujesz jedzenie dla dodatkowej wygody.













