

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/irygator-philips-sonicare-power-flosser-3000-hx382631-opis-p-355.html>



Irygator Philips Sonicare Power Flosser 3000 HX3826/31 OPIS!!!

Cena	229,00 zł
Numer katalogowy	213631
Kod producenta	213631
Kod EAN	8720689011037
Marka	Philips
Funkcje	brak
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Zasilanie	akumulatorowe
Kolor	biały
Prędkość maksymalna	1400
Rodzaj strumienia	ciągły
EAN (GTIN)	8720689011037
Model	HX3826/31
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
Rodzaj	beprzewodowy
Czas pracy beprzewodowej	1
Pojemność zbiornika	250
Liczba końcówek w zestawie	2
Liczba stopni regulacji ciśnienia	3
Kod producenta	213631

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, STAN WIZUALNY I TECHNICZNY BARDZO DOBRY, POSIADA DELIKATNE RYSKI, W ZESTAWIE BRAKUJE DYSZ ORAZ POKROWCA, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI , OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

CENA KATOLOGOWA: 349 ZŁ

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.

Irygator doustny Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31

- Rewolucja w nitkowaniu zębów dzięki technologii QuadStream
- Usuwa do 99% płytki nazębnej* w czyszczonych obszarach
- Technologia Quad Stream
- Pulsacyjne fale wskazują kierunek ruchu

W zestawie otrzymujesz:

- Bezprzewodowe urządzenie Power Flosser HX3826/31
- Nasadkę F1Standard
- Nasadkę F3 Quad Stream
- Etui podróżne
- Przewód do ładowania USB-A i adapter ścienny USB

*W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych.

Technologia Quad Stream umożliwia szybsze i bardziej efektywne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Unikalna końcówka Quad Stream w kształcie litery X rozdziela strumień wody na 4 strumienie, które pokrywają większy obszar między zębami i wzdłuż linii dziąseł. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici dentystycznych.

Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba

Delikatne impulsy wody prowadzą od zęba do zęba w trybie dokładnego czyszczenia, dzięki czemu za każdym razem uzyskasz odpowiednią jakość czyszczenia.





2 tryby czyszczenia, 3 poziomy intensywności

Wybierz czyszczenie, które pasuje do Twojego uśmiechu. Tryb czyszczenia zapewnia ciągły strumień wody, co umożliwia skuteczne codzienne czyszczenie. Pulsowanie funkcji głębokiego czyszczenia zapewnia dokładniejsze czyszczenie. Poziom intensywności można wygodnie dostosować.

Pełne czyszczenie w 60 sekund


Uzyskaj dostęp do trudno dostępnych miejsc za pomocą nasadki 360 stopni, dzięki której możesz używać urządzenia w dowolnej pozycji. Pełne czyszczenie w zaledwie 60 sekund.

Łatwy do napełnienia zbiornik o pojemności 250 ml

Pojemność zbiornika 250 ml wystarcza na zalecane 60-sekundowe czyszczenie. Wystarczy obrócić i zdjąć lub użyć bocznych drzwiczek, aby ułatwić napełnianie.

Technika niewymagająca wysiłku

Wystarczy skierować, nacisnąć i wyczyścić, aby uzyskać skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami. Skieruj końcówkę między zęby i wzdłuż linii dziąseł i pozwól, aby urządzenie zajęło się tym samo.



Standardowa końcówka do czyszczenia punktowego

Standardowa końcówka z jednym strumieniem zwiększa ciśnienie, które umożliwia czyszczenie punktowe i usuwanie resztek

jedzenia w razie potrzeby.

Szybkie i uniwersalne ładowanie za pomocą przewodu USB-A z małą wtyczką

Wygodne ładowanie za pomocą przewodu USB-A z małą wtyczką. Jedno ładowanie umożliwia czyszczenie przez nawet 14 dni.

















