

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/kontrolery-joy-con-nintendo-switch-neon-red-neon-blue-p-164.html>



Kontrolery Joy-Con Nintendo Switch Neon Red / Neon Blue

Cena	179,00 zł
Numer katalogowy	2510166
Kod producenta	2510166
Kod EAN	0045496430566
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Zasilanie	akumulatorowe
Producent	Nintendo
Waga	150
Sposób podłączenia	bezprzewodowy
Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth
Tryb pracy	analogowy
EAN (GTIN)	0045496430566
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Kolor	wielokolorowy
Złącza	brak
Pochodzenie	oryginał
Kompatybilne platformy	Nintendo Switch
Liczba przycisków	9
Wibracje	tak
Kod producenta	2510166

Opis produktu



STAN TOWARU: UŻYWANY, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY, STAN WIZUALNY DOBRY, POSIADA ŚLADY UŻYTKOWANIA W POSTACI DELIKATNYCH PRZETARĆ ORAZ DELIKATNEGO PĘKNIĘCIA NA OBUDOWIE PRZY ŚRUBCE (ZAZNACZONO NA REAL FOTO), ZESTAW KOMPLETNY, DOKŁADNY STAN TOWARU I JEGO WYPOSAŻENIE UKAZANE NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA

PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIĘCZNĄ GWR.

CENA KATOLOGOWA: 289 ZŁ

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.

Komplet kontrolerów Joy-Con Nintendo Switch

- **Producent:** Nintendo
- **Platforma:** Nintendo Switch
- **Łączność:** Bezprzewodowa
- **Kolor:** Neon Red / Blue

Joy-Con Pair Neon Red/Neon Blue

Zdziwisz się, jak wiele możliwości drzemie w tych niewielkich kontrolerach. Wybierając zestaw Joy-Con Pair Neon Red/Neon Blue otrzymujesz od razu dwa pady Joy-Con, wyposażone w pełen zestaw przycisków.

Dzięki temu mogą być swobodnie używane jako odrębne pady. Posiadają akcelerometr i żyroskopowy czujnik ruchu. Dysponują zaawansowaną wibracją HD. Oferują też unikalne funkcje, przypisane do lewego lub prawego akcesorium.

Zobacz co potrafi Joy-Con

Prawy Joy-Con dysponuje parą dodatkowych sensorów. Czytnikiem NFC oraz czujnikiem ruchu IR. Pierwszy umożliwia interakcje z figurkami amiibo, drugi rozpoznaje odległość, kształt i ruch otaczających Cię przedmiotów na potrzeby wybranych

gier.

W lewym zainstalowano przyciski Capture Button. Wciskając go w trakcie gry zrobisz zrzut ekranu. Teraz możesz podzielić się ze światem osiągnięciami, umieszczając screen w Social Mediach.

























