

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/kuchenka-gazowa-homelux-6-2-kw-do-butli-gazowej-4-palnikowa-p-493.html>



Kuchenka gazowa HOMELUX 6,2 kW do butli gazowej, 4-palnikowa

Cena	299,00 zł
Numer katalogowy	56565666266
Kod producenta	56565666266
Kod EAN	5900415483540
Marka	bez marki
EAN (GTIN)	5900415483540
Kod producenta	56565666266

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY, STAN WIZUALNY BARDZO DOBRY, BRAK JEDNEJ NAKŁADKI NA PALNIK. DOKŁADNY STAN I WYPOSAŻENIE TOWARU UKAZANO NA REALNYCH ZDJĘCIACH PONIŻEJ AUKCJI, ZAPAKOWANE W ORYGINALNE OPAKOWANIE.

CENA KATALOGOWA: 389 ZŁ

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY I WYPOSAŻENIE TOWARU.

HOMELUX Kuchenka gazowa 6,2 kW do butli gazowej, 4-palnikowa

- **Marka:** HOMELUX
- **Rodzaj paliwa:** Butan
- **Materiał:** Aluminium
- **Wymiary produktu:** 57,2dł. x 51,3szer. x 11,2wys. cm
- **Źródło zasilania:** Zasilanie gazem
- **Rok produkcji:** 2022

Łatwa obsługa

Wysokoenergetyczny przełącznik sterujący zapewnia wygodną obsługę. Kuchenka gazowa ma cztery oddzielne przełączniki. Płomień można regulować poprzez przekręcenie przełącznika na zapalniku podczas gotowania. Pálniki równomiernie rozprowadzają ciepło w środku i na krawędziach garnka, zapewniając idealne gotowanie.

Łatwa do czyszczenia

Łatwa do czyszczenia po ugotowaniu. Plamy oleju na powierzchni najpierw wytrzeć papierem kuchennym, ostrożnie spłukać płynem do mycia naczyń i wytrzeć do sucha. Odłóż uchwyt na kuchenke gazowej, zamknij pokrywę i przygotuj go do następnego użycia.





Wysoka wydajność

Całkowita moc 4 palników wynosi 6,2 kW: szybko palnik 2,2 kW, dwa półszybkie palniki 1,5 kW, palnik pomocniczy 2 kW. Wskazówki: Ten produkt nie zawiera przewodów gazowych i śrub, musisz go kupić samodzielnie. Zapoznaj się z naszym filmem wideo przedstawiającym kroki instalacji, dziękujemy

Ulepszona konstrukcja

Kuchenka gazowa jest wyposażona w metalową obudowę 0,7 mm i metalową pokrywę, które są wygodne do przenoszenia i przechowywania. Pokrywa chroni kuchenkę gazową i nie rysuje ani nie uszkadza akcesoriów podczas umieszczania i przechowywania. Na zewnątrz pokrywa jest wyposażona w funkcję ochrony przed wiatrem, aby zapobiec wydmuchiowaniu ognia przez wiatr. (Wskazówki: kuchenka gazowa bez techniki samozapłonowej.)











HOMELUX AOTE-6054

SOLD FOR USA EXPORT
NOT FOR USA RESIDENTIAL USE
FOR OUTDOOR USE ONLY
FOUR USE IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS

Rapid Burner	2.2kw	Vn= 160gr/h
Semirapid Burner	1.5kw	Vn= 109 gr/h
Semirapid Burner	1.5kw	Vn= 109 gr/h
Auxiliary Burner	1.0kw	Vn=73gr/h
Total Power	6.2kw	Total Vn= 451 gr/h
CATEGORY	1 st	TYPE(ITP): 1 st
G30-50 mbar	LPG	MODEL-40GCC





GAS STOVE INSTRUCTION SHEET

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Be careful to avoid getting burned by touching the top panel of the gas table as it gets very hot near the burner when in use.
2. Do not apply excessive pressure to the gas control knobs.
3. To avoid damage, do not place charcoal on the burners.
4. Protect the electronic ignition system from water.
5. Do not allow the holes in the burners to become clogged.
6. Keep the gas table clean for better service and a longer operation life.
7. At night and when leaving the house, be sure to turn off not only the control knobs of the gas table, but also the main gas valve of gas bottle as well.
8. The electronic igniter will not work if it gets wet. Be careful not to spill water.
9. For better complete combustion, keep the burners clean.
10. Check the rubber gas hose which connect the gas cooker to the gas bottle regularly for wear or leak, it must be replaced occasionally. Keep it away from heat source and keep it clean.
11. Make sure that there are no inflammable objects near the gas table.

OPERATION MANUAL

1. To light the burners.
 - a. Open the main gas valve. Push the gas control knob and turn it clockwise to the ON position until you hear the igniter click, in this position, both the small and large burners will light up. To use only the small burner release the gas control knob and turn it further to the right.
 - b. To adjust the flame, turn the gas control knob to a suitable position between ON and OFF, be careful when turning the gas knob toward OFF, as the flame may go out.
 - c. The burners usually need no air flow adjustment, but if they can not burn.
2. Proper flame adjustment.

After it has been ignited, adjust the air damper inside the gas table, vigorous blue flames are produced.
3. If the burners do not ignite the first time you turn the knob, this may be the result of air in the gas hose, simply turn the gas control knob back to OFF and try again until the flame ignites.

FEATURES:

1. Permanent electronic ignition system incorporates special electronic element. No matches or





