

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/multicooker-instant-pot-pro-6-10w1-p-772.html>



## Multicooker Instant Pot Pro 6 10w1

Cena	<b>449,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>920239</b>
Kod producenta	<b>920239</b>
Kod EAN	<b>0071990195403</b>
Kolor dominujący	<b>czarny</b>
Wysokość produktu	<b>34</b>
Waga produktu	<b>5.35</b>
Bezpieczeństwo	<b>nóżki antypoślizgowe</b>
Moc	<b>1200</b>
Komunikacja	<b>wyświetlacz</b>
Funkcje gotowania	<b>gotowanie na parze</b>
EAN (GTIN)	<b>0071990195403</b>
Marka	<b>Instant Pot</b>
Model	<b>Pro 6</b>
Szerokość produktu	<b>31</b>
Głębokość produktu	<b>32</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>8.7</b>
Informacje o bezpieczeństwie	<b>CE</b>
Pojemność	<b>5.7</b>
Funkcje urządzenia	<b>opóźniony start</b>
Liczba programów	<b>28</b>
Kod producenta	<b>920239</b>

### Opis produktu



**STAN TOWARU : UŻYWANY, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, PRODUKT POSIADA ŚLADY UŻYTKOWANIA W POSTACI RYSEK, PRZETARĆ, PRZEBARWIEŃ, ZABRUDZENIÓRZ WGNIECENIE NA GARNKU (zaznaczono na zdjęciach poniżej), W ZESTAWIE BRAKUJE KSIĄŻKI Z PRZEPISAMI, DOKŁADNY STAN TOWARU ORAZ JEGO WYPOSAŻENIE ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.**

**PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIĘCZNĄ GWR.**

**CENA KATALOGOWA: 1099 zł**

**OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU**

---

# Instant Pot Pro 6 Multicooker 10w1

## Dane techniczne:

- **Sterowanie:** Elektroniczne
- **Moc [W]:** 1200
- **Pojemność [l]:** 5.7
- **Tryby pracy:** Gotowanie, Gotowanie na parze, Przygotowywanie jogurtu, Wypiekanie ciast
- **Funkcje dodatkowe:** Minutnik, Regulacja temperatury
- **Konstrukcja:** Nienagrzewające się uchwyty, Wyświetlacz cyfrowy
- **Dotykowy ekran:** Nie
- **Wyposażenie:** 1 x kratka do gotowania na parze, 1 x książka z przepisami

## Elektroniczne sterowanie to idealne danie, które przygotowuje się samo

Przyrządzanie potraw jeszcze nigdy nie było tak komfortowe i satysfakcjonujące, jak w momencie, gdy możesz skorzystać z multicookera **INSTANT POT Pro 6**. Wyposażony w **elektroniczne sterowanie** sprawia, że Twoje dania przygotowują się w zasadzie samodzielnie. Ty natomiast masz ten czas cały dla siebie, dlatego uda Ci się zrobić więcej, poświęcając na to mniej czasu i energii!

## Duża moc to optymalna wydajność - potrawy są gotowe szybciej niż tradycyjnie!

Inwestując w multicooker **INSTANT POT Pro 6**, możesz przygotować pełnowymiarowy obiad z kilku dań w rekordowo krótkim czasie. Wszystko dzięki mocy **1200 W**, która pod tym względem nie stawia przed tobą żadnych ograniczeń. Dobra moc za każdym razem, gdy przygotowujesz potrawę w wybrany sposób sprawia, że jest ona dokładnie taka jak być powinna. Jak z restauracji.





### Pojemność multicooker-a jest doskonała dla każdego

Jeśli często odwiedza Cię rodzina, znajomi lub przyjaciele, multicooker **INSTANT POT Pro 6** będzie dla Ciebie niezawodnym wsparciem. Zawsze bez obaw uda Ci się przygotować potrawę, która starczy dla wszystkich. Masz to zapewnione, ponieważ **multicooker Pro 6 ma pojemność 5,7 litra**. Wystarczy, by przyrządzić obiad, czy przygotować kompot. Zawsze Ci się upiecze!

### Szeroki wybór trybów pracy - danie przygotowuje się w idealnych warunkach

Jeśli chciałbyś przygotować potrawę, w której niektóre składniki wymagają gotowania na parze, a inne podsmażania, nie musisz wyjmować kilkunastu różnych naczyń. Wystarczy, że pod ręką jest multicooker **INSTANT POT Pro 6** wyposażony w **liczne tryby pracy**. Z nim ugotujesz tradycyjną zupę, ugotujesz warzywa na parze, upieczesz ciasto, a nawet przygotujesz jogurt. Szybko i prosto!













**WARNING / AVERTISSEMENT**  
HOT METAL DO NOT TOUCH WHEN UP.  
METAL CHAUD. NE PAS TOUCHER  
EN POSITION RELEVÉE  
812-5104-01

Seal  
Vent

**WARNING / AVERTISSEMENT**  
1. Use only the Instant Pot Pro Lids with the Instant Pot Pro multicooker. Using any other pressure cooker lid may cause injury and/or damage.  
2. For pressure cooking, quick release switch must be in "Seal" position. 3. Metal on lid will be hot. 4. Never put hands/face near steam release.  
5. If inner pot sticks to lid, move quick release switch to "Vent" to release suction. 6. Float valve up: do not open, float valve down: Safe to open.  
1. Utilisez uniquement les couvercles Instant Pot Pro avec le multicooker Instant Pot Pro. L'usage du couvercle d'un autre multicooker peut causer des blessures et/ou des dommages matériels. 2. Pour la cuisson sous pression, le bouton d'évacuation rapide doit être en position "Seal" (Évacuation). 3. Le métal du couvercle absorbe la chaleur. 4. Ne jamais placer les mains ou le visage près de la soupape d'évacuation rapide de la vapeur. 5. Si le récipient interne colle au couvercle, déplacez le bouton d'évacuation rapide en position Vent (Évacuation) pour supprimer l'effet de ventouse. 6. Soupape à flotteur levée: Ne pas ouvrir. 832-3203-011













