

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/pralka-candy-cs4-1272de-1-s-7kg-1200-obr-p-1291.html>

## Pralka CANDY CS4 1272DE 1-S 7kg 1200 obr

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Cena                                     | <b>999,00 zł</b>            |
| Numer katalogowy                         | <b>31010490</b>             |
| Kod producenta                           | <b>31010490</b>             |
| Kod EAN                                  | <b>8059019005195</b>        |
| Marka                                    | <b>Candy</b>                |
| Programy prania                          | <b>bawełna</b>              |
| Kolor dominujący                         | <b>biały</b>                |
| Regulacja prędkości wirowania            | <b>płynna</b>               |
| Wysokość produktu                        | <b>85</b>                   |
| Zużycie wody na cykl                     | <b>41</b>                   |
| Waga produktu                            | <b>61</b>                   |
| Klasa efektywności prania                | <b>A</b>                    |
| Bezpieczeństwo                           | <b>blokada rodzicielska</b> |
| Klasa emisji hałasu podczas wirowania    | <b>C</b>                    |
| Załączone wyposażenie                    | <b>wąż dopływowy</b>        |
| Czas trwania cyklu prania                | <b>3:20</b>                 |
| Komunikacja                              | <b>wyświetlacz</b>          |
| Klasa efektywności energetycznej         | <b>D</b>                    |
| Maksymalny wsad                          | <b>7</b>                    |
| EAN (GTIN)                               | <b>8059019005195</b>        |
| Pojemność bębna                          | <b>48</b>                   |
| Funkcje pralki                           | <b>opóźnienie startu</b>    |
| Model                                    | <b>CS4 1272DE/1-S</b>       |
| Silnik inwerterowy                       | <b>nie</b>                  |
| Szerokość produktu                       | <b>65</b>                   |
| Ważone zużycie energii na 100 cykli      | <b>69</b>                   |
| Głębokość produktu                       | <b>43.2</b>                 |
| Wilgotność resztkowa                     | <b>53</b>                   |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>63</b>                   |
| Klasa efektywności wirowania             | <b>B</b>                    |

---

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Cechy dodatkowe                          | <b>brzęczyk</b>      |
| Poziom hałasu podczas wirowania          | <b>79</b>            |
| Informacje o bezpieczeństwie             | <b>CE</b>            |
| Sterowanie                               | <b>elektroniczne</b> |
| Sposób załadunku                         | <b>od frontu</b>     |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | <b>1200</b>          |
| Kod producenta                           | <b>31010490</b>      |

## Opis produktu



**STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, POSIADA ŚLADY TRANSPORTOWE W POSTACI RYS, ORAZ DELIKATNYCH WGNIECIEŃ (widoczne na zdjęciach), ZESTAW KOMPLETNY, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI.**

**CENA KATALOGOWA: 1299 ZŁ**

**PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIECZNA GWR**

**OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.**

---

# Pralka CANDY CS4 1272DE 1-S 7kg 1200 obr

## DANE TECHNICZNE:

- **Marka:** Candy
- **Model:** CS 4 1272DE 1-S
- **Rodzaj:** Wolnostojąca
- **Ładowanie:** front
- **Załadunek:** 7 kg
- **Głębokość:** 43.2 cm
- **Szerokość:** 60 cm
- **Wysokość:** 85 cm
- **Waga:** 61 kg
- **Prędkość wirówki:** 1200 obr/min
- **Kolor:** biały
- **Poziom hałasu:** 58 dB
- **Poziom hałasu wirowania:** 76 - 80 dB
- **Klasa energetyczna:** D
- **Kierunek otwierania:** lewo
- **Klasa efektywności prania:** A
- **Klasa efektywności wirowania:** C
- **Pozostałe parametry:** NFC, Opóźniony start

## KG detector

Automatyczny dobór najlepszych parametrów prania zależnie od wagi załadunku? Z funkcją KG Detector to nie fikcja, a wygodna codzienność! **Dzięki automatyce wagowej nie tylko będziesz cieszyć się doskonałymi efektami, ale także zaoszczędzisz czas i pieniądze.**

## Smart Touch

Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona czy tabletu to wygoda, na którą warto sobie pozwolić. Technologia **Smart Touch ułatwia codzienną obsługę, a także zapewnia dostęp do statystyk i diagnostyki urządzenia.**

## Programy szybkie

Najlepsze połączenie czasu i wydajności. **Pralki CANDY pozwalają wybierać między nie mniej niż czterema cyklami, które trwają krócej niż godzinę, ale są w 100% skuteczne.**

## Zadbaj o swoją wygodę

W trosce o Twój komfort chcemy świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie, dlatego **zakupiony sprzęt wniesiemy i podłączymy za Ciebie.**

Nasi specjaliści ustawią pralkę we wskazanym miejscu, **wypoziomują ją i pewnie podłączą do istniejących oraz sprawnie działających instalacji.** Każdorazowo sprawdzona zostanie szczelność wykonanych przyłączy. **Zawsze sprzątamy po sobie i na życzenie odbieramy zużyte urządzenie.**

Pamiętaj, że **nie usunięcie lub nieprawidłowe usunięcie blokad transportowych grozi poważnym uszkodzeniem pralki i utratą gwarancji producenta,** a nieprawidłowo wypoziomowana pralka może głośno pracować, oraz spowodować uszkodzenie bębna.





#### Opóźnienie startu

Zacznij pranie wtedy, kiedy najbardziej Ci odpowiada. **Funkcja opóźnienia startu umożliwia wybór dowolnej godziny.** Dzięki temu możesz ustawić pranie tak, by było gotowe np. kiedy wrócisz z pracy.

#### Smart Cycles

Funkcja **Smart Cycles umożliwia pobranie najlepszego cyklu dla Twojego stylu życia i zapewnia dodatkowe programy**, które pozwolą znaleźć optymalne rozwiązanie, by najlepiej zadbać o Twoje ubrania.

---

## 16 programów

Aż **16 programów do wyboru**. Sprawdź m.in cykle do prania odzieży: bawełnianej, białej, delikatnej, dziecięcej, Eco Mix 20 stopni, jeans, płukanie, pranie wstępne, syntetyki, szybki 14, 30 lub 59 min, wełna, pranie ręczne oraz wirowanie.

## Zatrzymaj i dorzuć

Nie można zatrzymać czasu... ale zawsze możesz zatrzymać pranie! **Wystarczy, że wciśniesz pauzę i otworzysz bęben, by dorzucić do pralki element garderoby, o którym zapomniałeś.**























