

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 14:13

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/robot-sprzatajacy-bissell-2601n-p-1388.html>

## Robot sprzątający Bissell 2601N



Cena	<b>249,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>EV675</b>
Kod producenta	<b>EV675</b>
Kod EAN	<b>0011120246803</b>
Marka	<b>Bissell</b>
Kolor dominujący	<b>czarny</b>
Pojemność zbiornika na kurz	<b>0.4</b>
Czas pracy bezprzewodowej	<b>100</b>
Typ akumulatora	<b>litowo-jonowy</b>
Opcje czyszczenia	<b>odkurzanie</b>
Liczba programów pracy	<b>4</b>
EAN (GTIN)	<b>0011120246803</b>
Model	<b>2601N</b>
Załączone wyposażenie	<b>pilot</b>
Czas ładowania	<b>300</b>
Komunikacja	<b>komunikaty głosowe</b>
Czujniki	<b>antykolizyjny</b>
Funkcje robota	<b>automatyczny powrót do bazy</b>
Zawiera baterie	<b>tak</b>
Kod producenta	<b>EV675</b>

### Opis produktu



**STAN TOWARU : UŻYWANY, PO REGULAMINOWYM ZWROCIE KONSUMENCKIM Z NIEMIEC CO OZNACZA, ŻE MÓGŁ BYĆ UŻYWANY MAKSYMALNIE 30 DNI, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, BATERIA W BARDZO DOBRYM STANIE, POSIADA ŚLADY UŻYTKOWANIA W POSTACI RYS, PRZETRAĆ I ZABRUDZEŃ(widoczne na zdjęciach), ZESTAW ZAWIERA: ROBOT, 1X GŁÓWNA SZCZOTKA, 2 KPL. X SZCZOTEK BOCZNYCH, 1X PILOT, 1X POJEMNIK NA KURZ, 1X STACJA WRAZ Z ZASILACZEM, 1X FILTR, ZESTAW KOMPLETNY, ZAŁĄCZONE WYPOSAŻENIE DOKŁADNIE UKAZANE NA REALNYCH ZDJĘCIACH, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.**

**PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIĘCZNĄ GWR.**

**CENA KATALOGOWA : 849zł**

**OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.**

## Robot sprzątający Bissell 2601N

### Specyfikacja techniczna:

- **Marka:** Bissell
- **Model:** 2601N
- **Czas pracy:** 100 min.
- **Czas ładowania:** 5 godz.
- **Funkcje robota:** automatyczny powrót do bazy, programator pracy, zdalne sterowanie
- **Liczba programów pracy:** 3
- **Czujniki:** antykolizyjny, schodów
- **Opcje czyszczenia:** odkurzanie
- **Kolor:** czarny
- **Pojemność:** 400 ml

---

Robot odkurzacz do twardych podłóg i dywanów Bissell EV675, do 100 minut pracy, idealny do sierści zwierząt, z automatycznym powrotem do stacji ładującej, 2601N

Odkurzacz **EV675 Robot marki BISSELL** czyści podłogi automatycznie, wyręczając w tym Ciebie! Trójfunkcyjny układ czyszczenia wyposażony w podwójne szczotki, szczotkę obrotową i wysokie parametry ssania pozwala usuwać z podłogi sierść i inne zabrudzenia. Dociera nawet do miejsc trudno dostępnych, na przykład wzdłuż listew przypodłogowych i pod niskimi meblami. Dostosowuje się do różnych powierzchni, na przykład dywanów, wykładzin i twardych podłóg.



Możliwość czyszczenia różnych powierzchni

---

Wykrywa różne rodzaje podłogi i odpowiednio dostosowuje tryb sprzątania w celu uzyskania optymalnych efektów. Odpowiedni do twardych podłóg, wykładzin, laminatu i kafelków.

## Znajduje ukryte zabrudzenia

Czyści trudno dostępne miejsca, na przykład pod meblami, wzdłuż listwy przypodłogowej i w narożnikach.

## Potrójny system czyszczenia

Zapewnia silne ssanie dzięki szczotce obrotowej i dwóm obrotowym szczotkom bocznym.

## Programowanie sprzątania

Wyliminuj zamieszanie związane z odkurzaniem, programując robota EV675 tak, by sprzątał w dogodnym dla Ciebie czasie.

## Gotowy do pracy w każdej chwili

Robot automatycznie wraca do stacji ładowania natychmiast po zakończeniu sprzątania lub gdy wykryje niski poziom naładowania akumulatora. Dlatego jest zawsze naładowany i gotowy do kolejnego użycia!


## Wykrywanie przeszkód

Zapobiega upadkowi robota ze schodów i innych wysoko położonych miejsc w domu.









14.4Vd.c., 36Wh Li-ion  
1619723

**bissell**  
Bissell Company S.S.  
Bissell Building, 1100 W. Anderson Avenue, The Netherlands  
MODEL 2001L  
S/N 762006032755A  
15V 600mA  
1619723  
2001 Docking Station

The robot will emit a series of beeps when it is in trouble, indicated by flashing or solid red indicator light.

Flashing red indicator light		Solid red indicator light	
One beep	Drop sensors are dirty.	One beep	Left/right wheel is stuck.
Two beeps	Power level is too low.	Two beeps	Side brush is stuck.
Three beeps	Hanging over a ledge or is trapped.		
Four beeps	Suction fan is stuck.		

Please refer to the Troubleshooting section in the user guide for more information.

