

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 11:18

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/rozdrabniacz-elektrczmy-vinato-gmc006-p-626.html>



Rozdrabniacz elektryczny VINATO GMC006

Cena	49,00 zł
Numer katalogowy	315400
Kod producenta	315400
Kod EAN	6977457220197
Marka	bez marki
Kolor dominujący	czarny
Liczba poziomów prędkości	2
Typ	rozdrabniacz
EAN (GTIN)	6977457220197
Model	GMC006
Funkcje	rozdrabnianie
Moc	200
Kod producenta	315400

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, POSIADA DELIKATNE RYSKI , ZESTAW KOMPLETNY, DOKŁADNY STAN TOWARU ORAZ JEGO WYPOSAŻENIE ZOSTAŁY UKAZANE NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.

PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIĘCZNĄ GWR.

CENA KATALOGOWA: 79ZŁ

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY I WYPOSAŻENIE TOWARU.

Rozdrabniacz elektrczmy VINATO GMC006

Dane techniczne:

- **Marka:** VINATO
- **Funkcja specjalna:** Wymienne ostrze
- **Wymiary produktu:** 18gł. x 11,5szer. x 14wys. cm
- **Kolor:** czarny
- **Moc:** 200 W
- **Materiał:** Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)

- Wydajny i wielofunkcyjny Multirozdrabniacz elektryczny to wydajne urządzenie kuchenne, które może szybko siekać czosnek, przyprawy, orzechy, cebulę, warzywa, paprykę, mięso mielone. Posiada 2 ostre ostrza i silnik o mocy 200 W, który z łatwością przetwarza małe ilości żywności do produkcji sosu czosnkowego, sosów sałatkowych, przystawek dla dzieci i wielu innych.
- Trwała i bezpieczna Mini rozdrabniacz elektryczny jest wykonany z ostrzy ze stali nierdzewnej 304 i wysokiej jakości materiału ABS przeznaczonego do kontaktu z żywnością, który jest wytrzymały i trwały. Posiada kubek do przecierania, aby bezpiecznie przechowywać tłuczone potrawy. Ponadto rozdrabniacz jest wyposażony w zabezpieczenie bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków podczas użytkowania.















CAUTION: DO NOT OPEN UNTIL BLADE STOPS
ATTENTION: NE PAS OUVRIRE AVANT QUE LA LAME ARRÊTE

TOURNEZ LE COUVERCLE DANS LE SENS
HORAIRE JUSQU'À CE QU'IL CLIQUE

TURN LID CLOCKWISE UNTIL IT CLICKS

LOCK

UNLOCK

VERBODEN OPENEN

DEVERBODEN OPENEN



